

GrabBeeX + usb 2.0 adapter

Varenr. 078188

078188 AA

Rev. 17.11.2011



Installation af driver til GrabBeeX+:

- GrabBee'en må **IKKE** sættes i computerens usb 2.0 port, før der kommer et punkt omkring tilslutning af den.
- Denne beskrivelse er beregnet på Windows XP, men vil i store træk også kunne anvendes ved Windows 2000. Det anbefales, at Windows er fuldt opdateret via Windows Update!
- Cd-rommen "**Multimedia Installation Kit**" sættes i computeren.
- Åbn cd-rommen/mappe vha. stifinderen, således at indholdet kan ses.
- Find mappen "**GrabBeeX+**" og åbn den (Vigtigt at det der udgaven med "+")
- Find mappen "**Driver**" og åbn den
- Dobbeltklik på **Setup.exe**
- Tryk på "**Næste>**"

- Driveren installeres nu
- **NB!**
Der fremkommer derpå en advarsel, om at hardwaren ikke har bestået en test til kontrol af kompatibiliteten med WinXP. De voldsomme advarsler skal dog tages med et gran salt, da det blot betyder at producenten ikke har betalt Microsoft for at teste produktet sammen med WinXP.
- Der skal derfor trykkes på knappen "**Fortsæt alligevel**". (Muligvis 2 gange)
- Tryk på "**Udfør**"
- Nu indsættes GrabBee'en i usb-porten.
- Computeren finder nu ny hardware.
- Vent til vinduet "**Velkommen til guiden ny hardware fundet**" kommer frem.
- Evt. spørges der først om Windows kan oprette forbindelse til Windows Update for at søge ef-

ter software. Markér "**Nej, ikke denne gang**" og tryk "**Næste >**"

- Et nyt vindue kommer frem, hvor der spørges til, hvad guiden skal gøre.
- Vælg "Installere softwaren automatisk (anbefales)"
- Tryk "**Næste>**"
- Vælg driver på listen. Der er 2-3 muligheder, men det er den, som ligger på cd-drevet og hedder **D:\grabbeex+\driver\manual\install\emvideo.inf** (kan også hedde E:)
- Tryk "**Næste>**"
- Der fremkommer derpå endnu en advarsel, om at hardwaren ikke har bestået en test til kontrol af kompatibiliteten med WinXP. Som tidligere skal den ignoreres.
- Der skal derfor trykkes på knappen "**Fortsæt alligevel**".
- Der kommer nu en besked om at GrabBee'en er installeret.
- Tryk på "**Udfør**"
- (Skulle der være kommet en fejlmelding, om at hardwaren ikke kunne installeres, kræver det en manuel installation. Denne kan først udføres, når de øvrige driverer er installeret. Tryk derfor på "Udfør")
- Computeren finder igen ny hardware. Denne gang "**USB EMP Audio Device**"
- Vælg "**Installere softwaren automatisk (anbefales)**"
- Tryk "**Næste>**"
- Der fremkommer derpå endnu en advarsel, om at hardwaren ikke har bestået en test til kon-

GrabBeeX + usb 2.0 adapter

Varenr. 078188

078188 AA

Rev. 17.11.2011

trol af kompatibiliteten med WinXP. Som tidligere skal den ignoreres.

- Der skal derfor trykkes på knappen **"Fortsæt alligevel"**.
- Der kommer nu en besked om at **"USB EMP Audio Device"** er installeret.
- Tryk på **"Udfør"**

Installationen af drivere er hermed afsluttet.

Ved fejl i forbindelse med installation af driveren til GrabBee'en følges nedenstående vejledning for manuel installation.

Manuel installation af driver til GrabBeeX+:

- Alle åbne programmer lukkes.
- På skrivebordet højreklikkes der på ikonet **"Denne computer"**
- Vælg **"egenskaber"**
- Vælg fanebladet **"hardware"**
- Vælg **"enhedshåndtering"**
- Under **"billedbehandlingsenhed"** vil der være et gult udråbstejn ud for **"USB-enhed"**
- Højreklik på den og vælg **"opdater driver..."**
- Evt. spørges der nu om Windows kan oprette forbindelse til Windows Update for at søge efter software. Markér **"Nej, ikke denne gang"** og tryk **"Næste >"**
- Et nyt vindue kommer frem, hvor der spørges til, hvad guiden skal gøre.

- Marker **"Installere fra en liste eller en bestemt placering (avanceret)"** og tryk **"Næste>"**.
- Marker **"Søg efter den bedste driver på disse placeringer"** og sæt et flueben i **"Medtag denne placering i søgningen"**
- Tryk derpå på **"Gennemse"**
- Der kommer et nyt vindue frem med en træstruktur. I denne findes cd-rom drevet under **"Denne computer"** (normalt D:\ eller E:\). Under **D:\VideoHome-23B** findes og markeres mappen **"GrabBeeX+"**.
- Marker mappen **"Driver"**
- Marker mappen **"Manual install"**
- Tryk på **"Ok"**.
- Tryk på **"Næste>"**
- Driveren installeres nu.
- Der fremkommer evt. endnu en advarsel, om at hardwaren ikke har bestået en test til kontrol af kompatibiliteten med WinXP. Som tidligere skal den ignoreres.
- Der skal derfor trykkes på knappen **"Fortsæt alligevel"**.
- Driveren installeres derpå.
- Tryk på **"Udfør"**

Installation af programmet Video Jukebox:

- Cd-rommen **"Multimedia Installation Kit"** sættes i computeren.
- Åbn cd-rommen/mappe vha. stifinderen, således at indholdet kan ses.
- Find mappen **"GrabBeeX+"** og

åbn den (Vigtigt at det der udgaven med "+")

- Find mappen **"AP software"** og åbn den
- Dobbeltklik på **Setup.exe**
- Tryk på **"Next>"**
- Vælg destinationen for programmet og tryk **"Next>"**
- Vælg programmappe for programmet og tryk **"Next>"**
- Vent et øjeblik og programmet installeres nu automatisk.
- Tryk **"Finish"**
- Installation af **"Windows Media Format 9 Series Runtime Setup"**
- Tryk på **"Ja"**
- En licensaftale kommer frem. Der trykkes på **"Yes"**
- Programmet installeres nu.
- Tryk på **"ok"**
- Der spørges om en driver skal installeres. Tryk **"Nej"**
- Selvom det normalt ikke er et krav, så anbefales det at genstarte computeren efter installationen.

Installation af driver + program er hermed fuldført.

GrabBee'en anvendes ved at sætte videostikket (S-VHS eller composite video) fra videokameraet og evt. audiokabel i GrabBee'ens tilslutninger. Usb-kablet tilsluttes computeren.

Programmet Video Jukebox startes, og der kommer nu to vinduer frem. Den ene er en "fjernbetjening", der bruges til indstillinger og den anden er videosignalet.

SIDE 2 / 3

GrabBeeX + usb 2.0 adapter

Varenr. 078188

078188 AA

Rev. 17.11.2011

Er der ikke noget videosignal, kan der skiftes mellem de to videoindgange (SV og AV) på "fjernbetjeningen".

Ikonerne på fjernbetjeningen bruges bl.a. til at tage snapshots (capture) og videoklip. Knappen S bruges til indstillinger (settings).

Programmets brug er beskrevet i den medfølgende engelske vejledning (s. 9-13).

Photolib software:

Dette program kan bl.a. anvendes til at foretage målinger samt styre video signalet. Programmet er normalt ikke med på de medfølgende cd-rom'er, men er heller ikke nødvendigt, medmindre man har behov for at lave afstandsmålinger.

Programmet kan hentes på hjemmesiden:

<http://breukhoven.nl.alt001.com/webshare/software/photolib%20with%20driver%20mCam/>

SIDE 3 / 3